

C-SPS

Sistem de parcare semiautomat – compact

SOLUȚII PROFESIONALE DE PARCARE




C-SPS Sistem de parcare semiautomat – compact

SISTEME DE PARCARE AUTO

C-SPS

Sistem de parcare semiautomat – compact



Liftul pentru parcare, cu doi stâlpi, cu înclinare, este un sistem de parcare tip valet. C-SPS este folosit numai pentru mașini sedan și este un produs auxiliar al C-SPS, pentru cazurile în care nu aveți suficient spațiu până la tavan. Se deplasează vertical. Utilizatorii trebuie să elibereze nivelul solului, pentru a coborî mașina de la nivelul superior.


Este acționat hidraulic, ridicat cu cilindri. Capacitatea noastră standard de ridicare este de 2000 kg. Sunt disponibile finisaje diferite și tratamente de impermeabilizare, la solicitarea clientului.

- Proiectat pentru o înălțime redusă a tavanului.
- Platformă galvanizată cu placă ondulată, pentru o aderență mai bună.
- Platformă cu o înclinare de 10 grade.
- Cilindri hidraulici dubli pentru ridicare, acționare directă.
- Structură de sine-stătătoare, cu auto-suport.
- Poate fi mutat în alt loc.
- Capacitate de 2000 kg, adecvată numai pentru vehicule sedan.
- Comutator electric, cu cheie, pentru securitate și siguranță.
- Oprirea automată, dacă operatorul a eliberat comutatorul cu cheie.
- Acționare electrică, cât și manuală a blocării, la alegerea dumneavoastră.
- Înălțimea maximă de ridicare este reglabilă, pentru diferite înălțimi ale tavanului.
- Blocare mecanică anti-cădere, în poziția superioară.
- Protecție hidraulică la supraîncărcare.

C-SPS

h1	1850 mm
h2	1600 mm
h3	3899 mm
h4	3100 mm
h5	6000 mm

Componente generale



- 1 Platformă
- 2 Coloană
- 3 Braț de control
- 4 Cilindru
- 5 Carcasa pompei (sursa de alimentare)
- 6 Comutator de limitare
- 7 Piciorul stâng
- 8 Dispozitiv de blocare pentru siguranță
- 9 Ax de echilibrare
- 10 Manetă pentru oprirea roților
- 11 Piciorul drept
- 12 Caseta de control

Avantaje

① Nivel de zgomot extrem de redus

Datorită tipului său de acționare cu cilindri, indiferent dacă mașina este ridicată sau coborâtă, emite un nivel redus de zgomot, datorită amortizării cilindrilor.

② Sigur și de încredere

Comutatorul de limitare, de pe stâlp și dispozitivul anti-cădere oferă o siguranță dublă pentru acest echipament.

③ Instalare rapidă și ușoară

Cu o parte a structurii pre-instalată în fabrică, este foarte ușor la lucrările de instalare.

④ Mod simplu de operare

Trebuie doar să răsuciți comutatorul cu cheie, de pe panoul de control, pentru a manevra echipamentul.

⑤ Finisare de calitate pentru client

O bună acoperire prin vopsire normală pentru interior și vopsire specială pentru exterior, oferă clientului o finisare de calitate.

⑥ Procesare de înaltă calitate

C-SPS este realizat cu tehnologii cu standard ridicat.

⑦ Adecvat atât pentru uz personal, cât și pentru uz public

De obicei, echipamentul este folosit, în principal la interior, pentru uz personal, dar, poate fi folosit și în spații publice.




Specificații

Model	C-SPS
Dimensiune vehicul	5000 mm x 1850 mm x 1550 mm
Greutate vehicul	≤ 2000 kg
Înălțime de ridicare	1600 mm
Mod de blocare	dispozitiv de blocare electro-mecanic
Mod de acționare	Electrohidraulic
Finisaj	Acoperire normală pentru interior și acoperire specială pentru exterior
Alimentare de comandă	24 V
Timp de ridicare / coborâre	24 s
Alimentare circuit forță	3~400 V/-10%, 50Hz
Unitate de acționare	Pompă hidraulică 2,2 kW

Tratamentele suprafețelor





Tip		C-SPS
Capacitate	Vehicule parcate	2
	Greutate vehicule	2000 Kg
Dimensiune vehicul	Lungime	5000 mm
	Lățime	1850 mm
	Înălțime	1550 mm
Putere		2,2 kW
Timp de ridicare/coborâre		24 s
Alimentare circuit forță		3~400 V/-10%, 50Hz

Atenție în timpul manevrării:

- Echipamentul poate fi manevrat numai de către personal calificat;
- Înainte de manevrare, verificați dacă nu se află nicio persoană în zona echipamentului;
- Interziceți accesul oricărei persoane în zona echipamentului, cu excepția șoferului;
- Când parcați: 1. Scoateți antena și deplasați-vă, lent, pe platformă; 2. Amplasați mașina;
- 3. Opriti motorul și trageți frâna de mână; 4. Coborâți din mașină și închideți portiera mașinii.
- Contactați un mecanic autorizat sau contactați producătorul, dacă există situații anormale. Nu încercați să le soluționați personal. Apelați la serviciul de întreținere.
- Este interzis șofatul sub influența băuturilor alcoolice.
- Este interzisă parcare autovehiculelor cu dimensiuni și greutate necorespunzătoare.
- Sunt interzise sursele de incendiu în jurul echipamentului.

Mentenanță

Mentenanța trebuie să fie efectuată în conformitate cu precizările fabricantului echipamentului de parcare.

1) Mentenanță zilnică și verificare: Utilizatorul sau operatorul trebuie să răspundă de mentenanța și verificările zilnice.

Platforma și terenul de parcare trebuie să fie păstrate curate și libere.

Curățați suprafața pieselor mobile.

Dacă există un zgomot anormal, informați serviciul de întreținere.

2) Mentenanță și verificare regulată: Firma autorizată trebuie să efectueze mentenanța și verificarea regulată.

Întrebări și răspunsuri

1. Câte mașini pot fi parcate pentru fiecare unitate?

2 mașini. Una pe sol și cealaltă la nivelul al doilea.

2. C-SPS este folosit la interior sau la exterior?

Ambele variante sunt valabile. Finisajul pentru interior este cu vopsea normală iar pentru exterior cu acoperire specială și placa este galvanizată, cu protecție împotriva coroziunii. Când este folosit la interior, trebuie să țineți cont de înălțimea tavanului.

3. Care este înălțimea minimă a tavanului pentru folosirea C-SPS ?

3200 mm este cea mai bună înălțime pentru două vehicule sedan, cu 1550 mm înălțime. O înălțime disponibilă de minim 3100 mm este acceptabilă pentru a instala C-SPS.

4. Este ușor modul de manevrare?

Da. Țineți apăsat comutatorul cu cheie pentru a manevra echipamentul, care se va opri imediat ce luați mâna de pe comutator.

5. În cazul unei căderi de tensiune, putem folosi echipamentul în mod normal?

Dacă se întâmplă să fie căderi dese de tensiune, vă sugerăm să aveți un generator de rezervă, care poate asigura funcționarea în lipsa curentului electric.

6. Care este sursa de alimentare?


Tensiunea standard este 3~400 V/-10%, 50Hz.

7. Cum se întreține acest echipament? Cât de des sunt necesare lucrările de mentenanță?

Se vor efectua de către echipele de tehnicieni Romversis în baza unui contract de întreținere periodică în conformitate cu prescripțiile ISCIR.







Romversis își rezervă dreptul ca, pe durata execuției tehnice, să folosească tehnologii mai noi, sisteme, procese, proceduri sau standarde potrivite pentru îndeplinirea obligațiilor sale, altele decât cele oferite inițial, în condițiile în care clientul nu va fi dezavantajat din cauza unei astfel de proceduri pentru a face posibilă realizarea proiectului.